

プリント板用端子PD/PM

ソケットピン〔PDシリーズ〕一覧

○適合オスピン径を確認してからご使用下さい。

品番	メッキ仕様		適合オスピン径 (φ)	オスピン挿入深さ	プリント板取付穴径 (φ)
	コンタクト	ボディ			
PD-01	金	金	0.15~0.23	3.0	0.9
PD-05	金	金	0.23~0.30	3.0	1.0
PD-1	金	スズ	0.45~0.6	3.7	0.6
PD-10	金	金	0.45~0.6	3.7	0.6
PD-2	金	金	0.45~0.6	4.1	1.0
PD-4	金	スズ	0.45~0.6	3.7	1.4
PD-40	金	金	0.45~0.6	3.7	1.4
PD-6	金	スズ	0.40~0.54	3.7	0.6
PD-60	金	金	0.40~0.54	3.7	0.6
PD-7	金	スズ	0.40~0.51	3.1	1.0
PD-70	金	金	0.40~0.51	3.1	1.0
PD-8	金	スズ	0.40~0.51	3.9	0.9
PD-80	金	金	0.40~0.51	3.9	0.9
PD-9	金	スズ	0.4~0.5	3.8	0.5~0.6
PD-90	金	金	0.4~0.5	3.8	0.5~0.6
PD-91	金	スズ	0.4~0.5	3.8	0.5~0.6
PD-910	金	金	0.4~0.5	3.8	0.5~0.6
PD-11	金	スズ	0.25~0.45	2.6	0.5
PD-12	金	スズ	0.35~0.50	3.0	1.0
PD-13	金	スズ	0.35~0.50	自由	1.0
PD-14	金	金	0.35~0.50	自由	1.0
PD-31	金	スズ	0.65~0.85φ,0.64 [□]	5.8	0.7
PD-310	金	金	0.65~0.85φ,0.64 [□]	5.8	0.7
PD-51	金	スズ	0.45~0.6	4.0	1.5
PD-61	金	スズ	0.6~0.8	4.2	0.7
PD-61A	金	スズ	0.6~0.8	4.3	0.7
PD-62	金	スズ	0.6~0.8	4.2	1.8
PD-63	金	スズ	0.6~0.8	4.5	2.1
PD-66	金	スズ	0.6~0.8	自由	1.8
PD-71	金	スズ	0.8~1.0	5.0	0.9~1.0
PD-72	金	スズ	0.8~1.0	5.0	2.3
PD-73	金	スズ	0.8~1.0	4.5	2.3
PD-74	金	スズ	0.8~1.0	5.0	0.9~1.0
PD-77	金	スズ	0.8~1.0	自由	2.3
PD-131	金	スズ	1.2~1.45	6.0	3.0
PD-132	金	スズ	1.2~1.45	6.0	3.0
PD-133	金	スズ	1.2~1.45	自由	3.0
PD-151	金	金	1.3~1.6	6.0	3.3
PD-152	金	金	1.3~1.6	6.0	3.3
PD-155	金	金	1.3~1.6	自由	3.3
PD-191	金	スズ	1.7~2.1	6.5	3.8
PD-192	金	スズ	1.7~2.1	6.5	3.8
PD-193	金	金	1.7~2.1	6.5	2.2
PD-194	金	金	1.7~2.1	6.5	2.2
PD-199	金	スズ	1.7~2.1	自由	3.8